

INSTRUKTIONER: TVÄTTMASKIN, TORK- TUMLARE OCH TORKSKÅP

I källaren finns tillgång till gemensam tvättstuga och torkskåp.

Meddela husägare/ombud om något behöver rengöras eller gått sönder.

Det finns inget system för bokning av tvättstuga.
Visa hänsyn gentemot övriga boende. Använd inte tvättstuga och torkskåp hela dagar. Lämna tvättstuga och torkskåp som ni själv skulle vilja finna dem.

Den undre maskinen i tvättstugan är tvättmaskin!

Den övre maskinen i tvättstugan är torktumlare!




TVÄTTMASKIN

Lägg i tvätten i trumman (1).
Fyll i tvättmedel i vänstra facket (2).


Vid förtvätt: Fyll i tvättmedel även i högra facket (2).

Välj program med vredet (3).
Tryck på knappen för start (4).



TORKTUMLARE

Lägg i blöt tvätt i trumman (A).
Välj program med vredet (B).
Tryck på knappen för start (C).
Töm filtret i underkanten av karmen vid trumman efter torkning (D).



TORKSKÅP

Häng in det blöta i skåpet.
Vrid på vredet för start.

